



Introduzione al Commissioning

2. SOLARWATT Pro app









SOLARWATT Pro app

Configura il WiFi ed effettua l'autotest del dispositivo

Scansiona il QR Code per guardare il video tutorial





SOLARWATT Pro app

Configura il WiFi ed effettua l'autotest del dispositivo





SOLARWATT Pro app

Configura il WiFi ed effettua l'autotest del dispositivo



5) Siamo pronti per avviare l'Autotest sul dispositivo!

6) Visualizza la panoramica.

Nota bene:

• L'inverter deve essere connesso alla batteria e/o alle stringhe fotovoltaiche.

• Per effettuare l'autotest l'inverter deve essere settato tramite display con il codice di rete CEI021_A.

SOLARWATT ITALIA S.r.I.

Sedi

Sede operativa

SOLARWATT ITALIA S.r.l. viale della Navigazione Interna n. 52 35129 Padova

Sede legale

SOLARWATT ITALIA S.r.l. via Cavour n. 23 39100 Bolzano P.IVA 02914730219 Codice SDI 12UBO1P

Customer Service Center

Indirizzo e-mail service.italia@solarwatt.com

Il domani, oggi. Soluzioni a prova di futuro.